MANUAL DE USUARIO
ENERGY SISTEM CARGADOR DE BATERÍAS AA/AAA Y F6 NNATURA 4600

Gracias por elegir el cargador de baterías NNatura 4600 de Energy Sistem. Con los cargadores de baterías Energy Sistem serie NNatura, además de cargar sus baterías, las mantendrá en su estado óptimo y podrá obtener sus mejores prestaciones y rendimiento.
Cargador especialmente diseñado para recargar Baterías F6 usadas generalmente en reproductores MP, además de recargar las habituales AA y AAA Nickel Cadmiun (NiCd) y Nickel Metal-Hydride (NiMH).
El cargador selecciona automáticamente la tensión de entrada entre 220-240VCA, para su uso en diferentes países.
Es importante destacar que el cargador regula el suministro de corriente a las baterías una vez cargadas (carga de mantenimiento), lo cual evita su sobrecarga y alarga la vida útil de las mismas.

CARACTERISTICAS:

- Cargador de baterías recargables del tipo Ni-MH y Ni-CD.
- Recarga 1 batería del tipo F6, ó 1 AA/ 1AAA ó 2 baterías AAA a la vez.
- Protección contra sobrecargas y sobrecalentamientos.
- Protección de polaridad invertida.
- Selección automática de carga para AA, AAA ó F6.
- LED indicador del estado de carga.

PRECAUCIONES:

- Procure retirar las baterías del cargador una vez se haya finalizado la carga.
- Las baterías incluidas, al igual que toda nueva batería, deben de ser cargadas antes de su primer uso.
- Cargue solo baterías del tipo NiCd y NiMH (No admite Alcalinas, Litio, Carbon Zinc..etc)
- No mezcle las baterías del tipo NiCd Y NiMH para ser cargadas.
- No mezcle baterías del tipo AA con AAA para ser cargadas.
- No exponga el cargador a la lluvia o humedad.
- No mantenga el cargador enchufado mientras no lo este usando.
- Las baterías pueden causar daños si se insertan de manera incorrecta ó se acercan al fuego.

INSTRUCCIONES DE CARGA:

1. Asegúrese de que el cargador está desenchufado.
1. Inserte las baterías.
2. Asegúrese de que inserta las baterías en la polaridad correcta (+ y -), según los signos indicados en el compartimento del cargador.
3. Enchufe el cargador (220-240 VCA). Su diseño de encendido ajustara automáticamente el voltaje adecuado según el tipo de batería que este cargando.
4. La carga comenzará, iluminándose el LED en rojo.
5. El LED pasará a color verde cuando la batería esté lista para su uso.

IMPORTANTE: El cargador tiene un temporizador de seguridad que regula la carga a las 8 horas aproximadamente desde que fue enchufado, pasando a carga de mantenimiento. La carga de mantenimiento es una pequeña cantidad de corriente que permite que las baterías no pierdan carga sin sobrecalentarlas. En ese momento el LED indicador se iluminará en verde. Cada vez que vaya a cargar baterías, debe desenchufar y volver a enchufar el cargador para que se reinicie el temporizador y quede listo para su uso.

TIEMPO DE CARGA APROXIMADO:

El tiempo de carga variará dependiendo de la capacidad, las condiciones y la cantidad de carga que le quede a la batería que va a ser cargada.

1 x AA 1800-2400mAh.....8 horas
2 x AAA 600-1000mAh.....8 horas
1 x AAA 600-1000mAh.....4 horas
1 x F6 type 800-1000mAh.....5 horas

CONTENIDO:
- Cargador de baterías.
- 2 Baterías recargables AAA 900 mAh.
- Manual de usuario

Para cualquier duda o consulta puede Ud. comunicárnoslo a nuestra cuenta de correo support@energysistem.com

USER'S MANUAL
ENERGY SISTEM BATTERY CHARGER AA/AAA/F6 NNATURA 4600

USE:

1. Insert 1 to 2 pieces of AAA (600-1000mAh) or 1 piece of AA (1800-2400mAh) or 1 pc. F6 Prismatic size (800-1000mAh) in the battery compartment. It is not allowed to charge the AAA size battery and F6 battery at the same time.

2. Plug the charger into a correct household electric outlet. The Red LED will light up to indicate the proper charging. After approximately 8 hours charging or when the batteries are fully charged, the red LED will turn to green to indicate the trickle charge. Trickle charging will not damage batteries and keep them fully charged ready for use.

3. Unplug and then replug the charger each time when you recharge the empty batteries.

4. Unplug the charger and remove the batteries from the charger when not in use.

CAUTION:
Do not overcharge the batteries. For indoor use only. This charger is intended for use with Nickel-metal-hydride and NI-CD rechargeable batteries only. Attempting to charge other types of batteries may cause personal injury and damage to the charger.

FEATURES:

- ❑ 8-hour fast charge.

- ❑ LED lamps indicate fast charge.
  Red: Indicates fast charging status
  Green: Indicates trickle charging status

- ❑ Built-in temperature sensors
  When the built-in temperature sensor reaches a preset temperature, the charger will automatically switch from fast charge to trickle charge to avoid the battery from being damaged by over-heating.

- ❑ Built-in IC timer control

The charger has been set to switch from fast charge to trickle charge after approximately 8 hours of charging.